



Damit der TP-808 blaues Biopapier erkennen kann muss der Sensor neu eingestellt werden.

1. Installieren Sie die Printer Utility (HPRTUtilityForPOSSetupV1.2.3.31.exe)
2. Verbinden Sie den Drucker per USB Kabel mit Ihrem Computer
3. Starten Sie das Programm HPRTUtilityForPOS
 - a. Drücken Sie auf „**Connection Test**“, falls „Can not find USB Printer „erscheint, überprüfen Sie bitte die Verbindung und wiederholen Sie Punkt a. bis „Connection Success“ erscheint.
 - b. Falls der Drucker nicht erkannt wurde drücken Sie „**Add Printer**“ und wählen das Modell TP-808 aus.
4. Drücken Sie nun auf „**Advanced Settings**“, dann in dem danach erscheinenden Fenster auf „**Function Setting**“
5. Legen Sie nun das gewünschte Papier in den Drucker ein und gehen in dem Programm wie folgt weiter vor:
 - a. Drücken Sie „**Read(R)**“ jetzt sollte ein „**AD value**“ und „**ADValve value**“ erscheinen
 - b. Addieren Sie 300 auf den „ADValve Value“ Wert (z.B. 2700 +300 =3000)
 - c. Drücken Sie nun „**Write(W)**“ und „**Close**“ um das Function Settings Menü zu schließen.
6. Starten Sie jetzt den Drucker neu

